

# DUO MOBILE APP

ANDROID 2.1



Después de haber atendido las sugerencias de los conductores, hemos creado el Duo Mobile, una aplicación gratuita que le permite tener en su móvil todas las ventajas de la tecnología Duo. Con la instalación de esta intuitiva aplicación, su móvil se sincroniza con su SE5000 Exakt Duo, proporcionándole una segunda pantalla. Gracias a esto, tendrá en su móvil información en tiempo real de los tiempos de conducción y descanso así como alarmas que le ayudarán a estar dentro de la legalidad.

Cuenta atrás de los tiempos de descanso y de conducción en su móvil

Alarmas útiles

Le ayuda a estar dentro de la legalidad

Pantalla intuitiva y fácil de leer

Visualización de la cuenta atrás del tiempo de descanso (conectado/desconectado)

## DUO MOBILE APP | GUIA RÁPIDA

### ① Detalle diario

Le muestra como será su día si optimiza al máximo los tiempos de descanso y de conducción

Actividad actual. Cuando está activo el modo ferry/tren, se muestra el símbolo del ferry y la actividad actual\*

Número de días ampliados (→9h) desde el último descanso semanal

Tiempo de descanso restante antes de poder volver a conducir

o

Tiempo de conducción restante antes del próximo descanso

Círculo interior: Tiempos de trabajo contemplando los descansos de la Directiva de Tiempos de Trabajo

Hora actual

Número de descansos diarios reducidos desde el último descanso semanal

## ② Vista detallada del descanso

Elija "cuenta atrás del descanso" o "descanso hasta" con solo pulsar el botón de la hora

Faltan 40 minutos hasta que se complete el próximo descanso de 45 minutos a las 14:15

Después es posible conducir durante 4 horas y media más

## ③ Vista detallada de la conducción

Elija "cuenta atrás de la conducción" o "conducción hasta" son solo pulsar el botón de la hora

Quedan 3 horas y 30 minutos de tiempo de conducción

Después se necesita realizar un descanso de 45 minutos para poder volver a conducir de nuevo

## ④ Vista del descanso - Cuando se está en descanso

Elija qué descanso quiere para ver la cuenta atrás para

Si no se elige ninguno, se elegirá automáticamente el más corto (en este caso 45 minutos)

Esto se reflejará en la vista detallada

Si necesita realizar el descanso diario o semanal, no puede elegir los 45 minutos

Puede elegir la cuenta atrás para un periodo más largo del necesario con solo pulsar "descanso más largo" en el descanso diario o semanal

## ⑤ Vista del descanso - Cuando no se está en descanso

Mi próximo descanso debe empezar a las 13:30 y necesito hacer un descanso de 45 minutos (pueden ser 30 minutos) antes de volver a conducir.

Mi próximo **descanso diario** debe empezar a las 00:00 y necesito hacer un descanso de al menos 9 horas (pueden ser 11 horas).

Mi próximo **descanso semanal** debe empezar el sábado y necesito descansar por lo menos 45 horas (pueden ser 24 horas).

## ⑥ Detalle de la conducción

Tiempo de conducción restante antes del descanso de 45 minutos

Tiempo de conducción restante en el día de hoy

Tiempo de conducción restante en esta semana (o en dos semanas)

## ⑦ Vista de actividad

Tiempo de trabajo restante hasta que se han alcanzado las 6 horas de trabajo sin descanso

Tiempo de trabajo restante en esta semana

Hora de descanso hoy (de acuerdo a la Directiva de Tiempos de Trabajo)

## ⑧ Vista detallada: ferry/tren\*

Cuando está activo el modo ferry/tren:

Se muestra el tiempo de interrupción (máximo una hora) mientras se conduce

Se muestra la cuenta atrás del descanso cuando se está descansando

\* solo disponible en el SE5000 Exakt Duo<sup>2</sup>